# **Product Manual**

# 取扱説明書

2011年05月作成

e-lite laser

# Moonstar mk3





# 製品の特徴

この度は E-lite Laser 製 LED+ レーザー照明機器 Moonstar mk3 をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品の性能を十分に発揮させ、末永くお使い頂くために、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読み頂き、大切に保管して下さい。

「Moonstar mk3」はホタルが舞うようなパターンに加えて、全体的に青みがかるクールなブルー LED による幻想的な演出を可能にする相乗効果があります。広範囲にわたり数百本にも拡散する赤 + 緑レーザーと WAVE エフェクトの組み合わせにより、小規模店舗から劇場・ホテル・クラブ・アミューズメント施設などの施設に適した煌びやかな空間を演出します。

# 製品内容

#### 製品内容

レーザーライト	1
キースイッチ用キー	2
連結コネクター	1
取扱説明書	1
電源ケーブル	1

# 安全上のご注意

で使用の前に、かならずよくお読みください。

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただくためのもので、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に ふせぐためのものです。かならず遵守してください。

この取扱説明書は、使用者がいつでも見ることができる場所に保管してください。



# 警告

「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容について記載しています。

# 電源 / 電源ケーブル



#### 雷源は必ず交流 100V を使用する。

発電機やステップアップトランスなどは不安定なものがあり ます。火災や感電のおそれがありますので、使用には充分に ご注意ください。



#### 異なる電圧機器を混在しない。

電圧・仕様の異なる機器を混在しないでください。



#### 付属の電源ケーブルは、本機専用です。

付属以外の電源ケーブルは、故障・火災・発熱などの原因と なります。

また日本国外で使用する場合は、お買い上げの販売店または 発売元にご相談ください。



電源ケーブルをストーブなどの熱器具に近づけたり、無理に 曲げたり傷つけたりしない。ケーブルの上に重いものを載せ

電源ケーブルが破損し、感電や火災の原因になります。



この機器を開けたり、内部部品を分解・改造したりしない。 感電や火災、けが、やけど、または故障の原因となります。 異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご 相談ください。



# この機器の冷却口をふさがないように設置する

ファンなどによる冷却をさまたげないように注意してくださ い。また、高温を発する場合がありますので、可燃物等から はなして設置してください。

# 水に注意



この機器の上に、液体のはいったものを置かない。また、浴 室や雨天・霧の屋外などの湿気の多い場所で使用しない。 本機は屋内専用です。感電や火災の原因となります。



#### 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。

感電のおそれがあります。

## レーザー



レーザー光を直接見ない。

失明等の原因となる場合があります。

# 異常に気付いたら



電源ケーブルやプラグが傷んだ場合、または使用中に音が出 なくなったり異臭や煙が発生した場合は、すぐに電源スイッ チを切り、電源プラグをコンセントから抜く。

感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場 合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



この機器を破損した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電 源プラグをコンセントから抜く。

感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場 合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



# 注意

「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容について記載 しています。

# 電源/電源ケーブル



長期間使用しないときや落雷のおそれがあるときは、かなら ずコンセントから電源プラグを抜く。

感電や火災、故障の原因になることがあります。



電源プラグを抜くときは、電源ケーブルを持たずに、かなら ず電源プラグを持って引き抜く。

電源ケーブルが破損して、感電や火災の原因になることがあ ります。

### 設置



この機器を移動するときは、かならず電源ケーブルなどをす べて外した上で行う。

ケーブルを傷めたり、機器の破損や傷害の原因となります。



### この機器を電源コンセントの近くに設置する。

電源プラグに容易に手の届く位置に設置し、異常を感じた場 合はすぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントか ら抜いてください。また、電源スイッチを切った状態でも微 電流が流れています。長時間使用しない場合は、かならず電 源プラグをコンセントから抜いてください。



直射日光のあたる場所、日中の車内やストーブの近くなど、 極端に湿度が高くなるところ、逆に温度が極端に低いところ、 また、ほこりや振動の多い場所では使用しない。

機器が変形したり、内部の部品が故障する原因となります。



#### 不安定な場所に置かない。

この機器が点灯して故障したり、傷害につながる場合があり ます。

# 使用時の注意



テレビやラジオ、ステレオ、携帯電話など他の電気製品の近 くで使用しない。

この機器やテレビ、ラジオ等にノイズが発生する場合があります。



**この機器のパネルのすきまに手や指を入れない**。 けがや傷害につながるおそれがあります。



この機器のパネルのすきまから金属や紙片などの異物を入れ ない。

感電やショート、火災や故障の原因となることがあります。 異物が入った場合は、直ちに電源スイッチを切り、電源プラ グをコンセントから抜いた上で、お買い上げの販売店または 発売元にご相談ください。




この機器の上に乗ったり重いものを載せたりしない。ボタン やスイッチ、入出力端子などに無理な力を加えない。 機器の破損や傷害の原因となります。


- ※不適切な使用や改造による故障の場合の保証はいたしかねます。
- ※レーザーは、使い方を誤ると非常に危険です。設置・使用に際しては、 正しい知識をもった技術者の指導をかならず受けてください。
- ※使用後はかならず電源スイッチを切りましょう。
- ※電源オン時には、本体パネルや筐体の温度がやや上昇しますが、異常ではありません。気温が高い場合には温度も高くなる場合がありますので、ご注意ください。
- ※この取扱説明書の写真・イラストは、実際の製品と一部ことなる場合があります。
- ※この取扱説明書記載の会社名および製品名は、各社の登録商標および商標です。
- ※仕様および外観は改良のため予告無く変更することがあります。
- ※レーザー光線を直接人や動植物に照射することは絶対におやめください。 また、本製品を運転したまま放置することも大変危険です。
- ※クラス 3B レーザー機器は熟練のレーザー知識を有するオペレーターによってのみ操作が許されています。
- ※レーザーのクラスとその波長レベルによっては網膜や皮膚に損傷をもたらすことがあります。
- ※レーザー機器の設置に関する規定は国ごとに様々な規定がございます。 日本国内で本製品を使用する場合は、JIS C 6802:2005「レーザー製品の 安全基準」をよくお読みの上、設置及び運転上の安全に十分ご配慮くだ さい。
- ※本製品は日本国内での使用を前提としています。本製品の再販に伴う日本国外への輸出はおやめください。


## 端子一覧

正しい端子・ケーブルをご使用ください。


端子名	極性	タイプ
INPUT, OUTPUT	ピン 1:グラウンド(GND) ピン 2:コールド(-) ピン 3:ホット(+)	XLR








# 各部の名称





# ●レーザー口径

レーザーエフェクトの出力口径です。※覗き込まないでください。

### ❷ LED 口径

LED 出力口径です。

# **3**ブラケット

マウントフックに接続します。

- ❹電源スイッチ
- **G** GND
- **G**コントロールパネル
- **夕** DMX 入力
- **③** DMX 出力
- **9** MIC
- **ロ**インターロックスイッチ
- **①**セーフティアイ
- ❷電源プラグ

# コントロールとファンクション

#### 重要

安全のためオプションスイッチの導入をおすすめします。

オペレーション中は連続的な使用をしないようにするのが この装置の寿命の最大化のポイントです。

短時間のうちに何度も on/off の切替をしないで下さい。故障の原因となります。

バルブの付け替え時や長時間使用しない場合は電源ケーブルを抜いておいて下さい。

重大な問題が発生した場合はただちに使用をやめお買い求め販売店までご連絡ください。

### オペレーティングモード

レーザーの電源が on の時リアパネルの LED モニター上で DMX モードの DMX アドレス、スタンドアロンモードの操作の流れを見ることができます。

FUNC


Mode/Function オペレーティングモードを選択します。

**ENTER** 

コントロールパネル上のセットやチェンジを決定します。

UP DOWN


▲ UP/ ▼ DOWN でオペレーティングモードの切替、パラメーターの設定をします。



### スタンドアロンプリプログラム レーザーショウ

- FUNC ボタンを押し MODE OPTION にして下さい。
- LED に [ArA],[ASr],[AFd],[ASd],[Srr],[SSr],[SFd],[SSd] 表示されるまで UP/DOWN で選択して下さい。
- ENTER で決定します。

レーザーがスタンドアロンモードで稼働します。起動の度 にレーザーショウの確認をしてください。



DISPALY	
8-8	ArA
85-	ASr
HF4	AFd
854	ASd
5-8	SrA
55-	SSr
SFd	SFd
558	SSd

### 自動レーザーエフェクトショウ・ランダム

自動 SLOW レーザーエフェクトショウ・ランダム

自動 FAST ドットレーザーショウ

自動 SLOW ドットレーザーショウ

音調レーザーエフェクトショウ・ランダム


音調 SLOW レーザーエフェクトショウ・ランダム

音調 FAST ドットレーザーショウ

音調 SLOW ドットレーザーショウ

### サウンドアクティブモード

- [Sou] を表示させ ENTER を押します。
- ●次に、音調同期感度を設定します。UP/DOWN ボタンで [S 0]-[S 9] から感度を選択します。



### マニュアルモード


- FUNC から [MAN] を表示させ ENTER を押します。
- ●下記表 1-6 を選択します。

NO	ディスプレイ	機能
1	R0-R9	RED レーザーストロボ周波数 速い -> 遅い
2	G0-G9	GREEN レーザーストロボ周波数 速い -> 遅い
3	M10-M19	レーザードットムービング速度 遅い -> 速い
4	M20-M29	Blue LED エフェクトムービング速度 遅い -> 速い
5	LB0-LB9	LED 明るさ設定 暗い -> 明るい
6	LF0-LF9	LED ストロボ周波数 速い -> 遅い

### DMX モード

- FUNC ボタンを押し MODE OPTION にして下さい。
- 001 を表示させ ENTER で決定します。


DMX モードで稼働します。DMX アドレスの値を変えることで動作させることができます。



### マスター/スレーブ モード

- FUNC ボタンを押し MODE OPTION にして下さい。
- SLA を表示させ ENTER で決定します。

スレーブモードで稼働します。マスターとスレーブは DMX ケーブルでつながっており スレーブのレーザーはマス ターのレーザーと同じ動作をします。






# DMX プロトコル

チャンネル	VALUE	ファンクション
CH1 モード	000-051	レーザー・ブラックアウト
	052-102	ARA・自動動作 / ランダムエフェクト
	103-154	SRA・スロウ動作 / ランダムエフェクト
	155-206	SOU・音調同期エフェクト
	207-255	DMX モード
CH2	000-004	ブラックアウト
-	005-127	RED レーザー ON
RED	128-254	RED レーザーストロボ点滅速度 速い→遅い
ストロボ	255-255	音調ストロボ
СНЗ	000-004	ブラックアウト
	005-127	GREEN レーザー ON
GREEN	128-254	GREEN レーザーストロボ点滅速度 速い→遅い
ストロボ	255-255	音調ストロボ
CH4	000-004	ノーファンクション
	005-127	時計回り(遅い - 速い)
レーザー	128-233	ストップ
ローリング	234-255	反時計回り(遅い - 速い)
CH5	000-004	ノーファンクション
	005-127	時計回り(遅い - 速い)
LED	128-233	ストップ
ローリング	234-255	反時計回り(遅い‐速い)
CH6	000-004	ブラックアウト
LED 出力	005-255	LED 明るさ設定 ( 暗い - 明るい )
CH7 -	000-004	ブラックアウト
	005-127	LED ON
LED	128-254	LED ストロボ点滅速度 ( 速い - 遅い )
ストロボ	254-255	音調ストロボ

# DMX512 について



## 配線とアドレス設定

3 ピン XLR キャノンコネクターを使用します。イン・アウトを直列に接続します。ケーブルは最大100m(総延長)です。

灯体番号	スタートアドレス	ディップスイッチ
1	1	1
2	5	1,3
3	9	1, 4
4	13	1, 3, 4
5	17	1,5
6	21	1, 3, 5
7	25	1, 4, 5
8	29	1, 3, 4, 5
9	33	1,6
10	37	1, 3, 6
•••••		•••••

### コネクターの配線

DMX512 でコントロールする場合、スタートアドレスの設定が必要です。たとえば 1 台目のスタートアドレスを 1 とすると、DMX4 チャンネルを使用しますので、2 台目のスタートアドレスは 5、そして 3 台目は 9 というようになります。下図を参照して、スタートアドレスを設定します。

### コントロールモード

また、動作モードは下図のように設定します。

■音調モードは、サウンドにあわせてうまく動作するように感度を調節する必要があります。

ŧ	:-F	ディップスイッチ
1	DMX-512	10: ON
2	単独動作:音調	1: ON
3	単独動作:オー ト	1, 10: ON
4	マスター:音調	1: ON
5	マスター:オート	1, 10: ON
6	スレーブ	2: ON

# トラブルシューティング

#### トラブルシューティング

※オペレーション中に発生するささいなトラブルには簡単な方法で解決するものがあります。

#### 匡体が動作しない、レーザー・ファンが動作しない

- ●電源、メインヒューズが挿さっているか確認して下さい
- ●電源の規格は適合していますか?
- LED 表示をみて電源が入っているか確認して下さい。

#### 電源は入っているが出力口径からレーザーが出力されない

- ●口径カバーがついたままになっていませんか?
- ●キースイッチを確認して下さい
- ●インターロックコネクタかリモートコネクタを確認して 下さい
- ●気温の低い日は電源を入れて30分間ウォームアップして下さい
- ●音調同期のミュージックモードになっていませんか?
- ullet  $\lambda$
- DMX モードで DMX 信号はきていますか?

#### レーザーエフェクトが弱い場合

- ●電源を入れて30分間ウォームアップして下さい
- ●スキャナミラーや口径グラスをアルコールでクリーニン グして下さい
- DMX でストロボ高周波になっていないか確認して下さい レーザー出力はあるがエフェクトが動作しない場合
- ●音調モード音声の入力はありますか?
- ●別のスタンドアロンモードで試してみてください。

#### DMX コントローラーに反応しない場合

- DMX アドレスが極大値・極小値になっていませんか?
- ●断続的に止まるならば筐体側のコネクターピンを調べて下さい。
- ●他の DMX コントローラーで試してみてください。
- DMX ケーブルの近くまたは並行して高電圧のケーブルが 走っていると DMX 回路に干渉する恐れがあります。ご注意 ください。

# 保守・整備

- ●取り付け部分より下のエリアを点検して下さい。
- ●スイッチを切り電源ケーブルは抜いて下さい。
- ●筐体の固着と取り付ける場所 (シーリング、トラス、サスペンション) は周囲の突起物などに注意してください。
- ●電源ケーブルは傷・断線などのない状態のものを使用し、 何か問題があればすぐに取り替えて下さい。
- ●オーバーヒートから筐体を保護するためファンと通気路 を毎月クリーニングしてください。
- ●光源を最大限活用するためには、出力口径のグラスとスキャナーミラーの清掃は定期的に実施してください。
  - 1) メガネ拭きなどの柔らかい布でグラス部分を拭く。
  - 2) パーツは乾燥した場所に保管する
  - 3) 1ヶ月ごとに清掃を実施する。

# スペック

● 電圧 AC100-240V,50/60Hz

●ヒューズ 250V 1.6A slow blow(20mm Glass)

●消費電力 25W

● music コントロール 内蔵マイク

●レーザーパワー 40mW 532nm Green CW

100mW 650nm Red CW

●レーザークラス Class 3B

●レーザー安全基準 EN60825-1 2007

●動作温度 10~40℃

● DMX コネクター 3pin XLR オス / メス

● DMX チャンネル 8channel

●寸法(取付金具除く) HWD 86x234x266 mm

●重量 2.5 kg

レーザー排出データ

レーザークラス Class 3B

Green Laser medium DPSS Nd:YVO4,532nm
Red Laser medium LD GaAlAs 650nm,typical

光線直径 <5nm

パルスデータ All pulses < 4Hz (>0.25sec)

分岐(各ビーム)<2mrad</th>分岐(総合)<160 degrees</td>

レーザーパワー Red>100mW,Green>40mW

#### 適合性宣言の表示

このレーザー機器は実施済みです。

EN/IEC 60825-1 Ed 2,2007-03,US FDA/CDRH FLPPS

この取扱説明書は IDE コーポレーション有限会社が制作しています。

〒 530-0015 大阪市北区中崎西 1-1-24